Skötselanvisning

Torra lokaler

Till torra lokaler räknas lokaler där golvytorna maximalt en gång om dagen utsätts för väta. Skötseln av dessa golvytor avser rengöring och underhåll. Neutrala eller alkaliska rengörings-medel rekommenderas.

Rekommenderbara städmetoder:

FUKTMOPPNING, FUKTTORKNING
1. Mopp och torkduk hålls lätt fuktade.
2. *Fuktmoppning:*
Moppa systematiskt inifrån hörn och svårtillgängliga ytor ut mot fria ytor och sopa upp och avlägsna smutsen när hela ytan är avstädad.
3. *Fukttorkning:*
Vik duken ordentligt och moppa systematiskt.

VÅTMOPPNING, VÅTTORKNING
1. Blöt moppen/duken rejält i lösningen.
2. Krama ur moppen/duken.
3. Ytorna avstädas systematiskt. Skölj moppen med jämna mellanrum.

VASKNING, SVABBNING
1. Blanda en varm rengöringslösning i hink.
2. Hela ytan blöts rejält med lösningen.
3. Torka upp lösningen och rengör vaskduken.
4. Blöt hela ytan med varmt rent vatten. Torka upp.

Svabbning:
Samma moment som vaskning men med svabbutrustning istället.

SKURNING
Endast neutrala eller alkaliska rengöringsmedel skall användas och endast i kombination med borstar eller borstrondeller. Använd ej skurduk.

Manuell skurning:
Utföres lämpligast med svabbutrustning.
1. Blöt ytan rejält med rengöringslösning och skura smutsiga partier.
2. Torka upp lösningen och blöt ytan med sköljvatten.
3. Torka upp sköljvattnet. Upprepa eventuellt proceduren med sköljvatten tex om ytan var mycket smutsig eller om koncentrationen på lösningen var hög.

Maskinskurning:
Samma moment som manuell skurning.

Svabbutrustning kan användas för att blöta ytan med rengöringslösning om skurmaskinen inte har tank.

Saknas golvbrunn kan svabbutrustning användas för upptorkning av sköljvatten och rengörings-lösning. Vid arbete med skurautomat sker samtliga arbetsmoment genom manövrering av automaten.

Vid enstaka spill/föroreningar omhändertas dessa med fördel omgående för att förenkla rengöring.